Nummer: CL-07

BETRIEBSANWEISUNG

Datum: 2014-11-27 Bearbeiter/in: F. Kost

Laderampe

Verantwortlich: Prof. Dr. Vana Arbeitsbereich: Fakultät für Chemie

Arbeitsplatz/Tätigkeit: Chemikalienlager 1477



Georg-August Universität Göttingen

Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für das Be- Entladen von Fahrzeugen an der Laderampe

Gefahren für Mensch und Umwelt




- Abstürzen bei geöffnetem Rolltor und nicht angedocktem Fahrzeug.
- Stürzen zwischen Ladebordwand und Ladeflächen durch nicht bestimmungsgemäß aufgelegte Ladebrücke.
- Seitliches Abstürzen von der Ladebordwand, wenn diese auf die Ladelampe aufgelegt ist.
- Stolpern und Umknicken durch Höhenunterschied zwischen angehobener oder abgesenkter Ladebrücke und den angrenzenden Verkehrsflächen.
- Eindringen von Chemikalien in die Kanalisation bei Behälterbruch.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Betriebsanweisung "Chemikalienlager" beachten.
- Vor dem Entladen und Transportieren wassergefährdender Stoffe im Rampenbereich sind die Bodeneinläufe zu verschließen.
- Nicht im unteren Teil der Rampe aufhalten, wenn Fahrzeuge einfahren.





- Geländer hochklappen und sichern, wenn sich kein Fahrzeug/Wechselbehälter an der Ladebrücke befindet.
- Lose Ladungsteile beim Transportieren mittels Flurförderzeugen form- oder kraftschlüssig gegen Herabfallen sichern.

Verhalten bei Störungen

- Störungen dem Hausmeister 33024 oder direkt der Störmeldezentrale 1171 melden.
- Vorgesetzten informieren.

Seite: 1 von 2

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe



Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort

Selbstschutz beachten

- Verbrennungen kühlen; verletzte Gliedmaßen ruhigstellen
- Den Verletzten beruhigen; Ersthelfer hinzuziehen,
- Lebensrettende Sofortmaßnahmen durchführen.
- Erste Hilfe leisten (z. B. Blutungen stillen, ggf. Schocklage, bei Bewusstlosen Puls und Atmung kontrollieren, stabile Seitenlage auf Decke).
- Die Unfallstelle sichern; der Vorgesetzte ist zu informieren.
- Verletzten beruhigen, ggf. gegen Wärmeverlust eindecken, bis zum Eintreffen professioneller Hilfe dabeibleiben.
- Ruhe bewahren

Notruf: 112

Ausgebildete Ersthelfer: siehe Liste Verbandskasten Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden.



Instandhaltung; **Entsorgung**

· Die Prüfung und Instandhaltung erfolgt durch die Betriebstechnik.

Unterschrift(en) Verantwortl.:

Seite: 2 von 2